

Gerätetreiber aktivieren

1. Gerät wird nicht ordnungsgemäß erkannt

In der Geräteliste der VibroMatrix oder VibroLine Software taucht das Gerät nicht auf und im Windows|Gerätemanager ist das Gerät mit einem gelben Ausrufezeichen versehen 🚩

2. Treiber aktivieren

Zum Aktivieren des Treibers die Gerätesicherheit öffnen. Dazu nach „Gerätesicherheit“ suchen oder in den Geräteeinstellungen folgende Schritte durchführen:

1. „Update & Sicherheit“
2. Linke Spalte: "Windows-Sicherheit"
3. "Windows-Sicherheit öffnen"
4. Linke Spalte: "Gerätesicherheit"

Auf „Details zur Kernisolierung“ klicken und die Speicher-Integrität auf „Aus“ stellen

🔒 Gerätesicherheit

Direkt in Ihr Gerät integrierte Sicherheit

🛡️ Kernisolierung

Die virtualisierungsbasierte Sicherheit schützt die Hauptbestandteile Ihres Geräts.

[Details zu Kernisolierung](#)

🛡️ Kernisolierung

Auf Ihrem Gerät verfügbare Sicherheitsfunktionen, die die virtualisierungsbasierte Sicherheit nutzen.

Speicher-Integrität

Verhindert, dass Angriffe bösartigen Code in Hochsicherheitsprozesse einschleusen.

Aus

[Weitere Informationen](#)

3. Gerät kann verwendet werden

Den Rechner neu starten. Der Gerätetreiber ist nun aktiviert.

In der Geräteliste der VibroMatrix und VibroLine Software wird das Gerät nun erkannt.